


MANUAL DE SERVICIO REFRIGERADOR

ATENCIÓN

Antes de iniciar el servicio lea cuidadosamente las advertencias de seguridad en este Manual



Modelos: GM-R43*Y*Q GM-R50*Y*Q

CONTENIDO

| Precauciones de seguridad y de servicio | 3 |
|---|----|
| 1. Especificaciones | 5 |
| 2. Identificacion de partes | 6 |
| 3. Diagrama de circuito | 7 |
| 4. Tipos de Refrigeradores | 9 |
| 5. Representacion grafica del ciclo del gas refrigerante | |
| 6. Desensamble del producto | 11 |
| 7. Ajustes | 14 |
| 8. Identificación y solucion de problemas | |
| 9. Descripcion y funcion del circuito electronico del control externo | |
| 10. Vista explosionada del refrigerador | 39 |



Precauciones de Seguridad

Favor de leer lo siguiente antes de iniciar el servicio de su refrigerador.

- Con el fin de prevenir riesgos de descargas eléctricas, antes de iniciar el servicio desconecte el refrigerador.
- 2.-Revise visualmente que no haya ocurrido alguna fuga de gas o corto circuito en el refrigerador.
- 3.-En caso de hacer pruebas con el refrigerador conectado a la corriente, use guantes de hule para prevenir descargas eléctricas.
- 4.-No toque las partes metálicas congeladas con las manos mojadas, podrían quedarse pegadas.

- 5.-Asegúrese de que no le escurra agua a las partes eléctricas ni a las partes metálicas.
- 6.-Cuando tenga la puerta del congelador abierta y usted esté revisando la parte inferior tenga mucho cuidado al levantarse ya que se podría pegar en la cabeza.
- 7.- Cuando incline el refrigerador asegúrese de quitar todas las partes sueltas de vidrio, metal y otras.
- Cuando se le de servicio al evaporador use guantes de algodón para evitar cortarse con las aletas del evaporador.



Precauciones de Servicio

Carga de refrigerante al compresor

Pruebe la operación del compresor antes de recargar el refrigerante, esto es importante para detectar fallas y asegurarse del funcionamiento del motor del compresor, así como para identificar fallas inmediatamente.

Si el defecto ha sido localizado, limpie el sistema de posibles residuos de R-134a, quebrando la parte final del tubo de servicio del compresor en la parte más delgada. Como se muestra en la Fig. #1.

Cambie el filtro y cualquier otra parte que se encuentre deteriorada. Desolde y jale la pieza del tubo de servicio restante y luego coloque una extensión nueva de tubo con el conector macho Hansen y por último, solde el tubo nuevo Ver fig. #2

Es necesario efectuar la operación de soldado con la válvula abierta para permitir que los gases del aceite salgan libremente sin provocar ningún problema durante el calentamiento de los puntos de soldadura.

La extensión con el conector Hansen deberá hacerse con un conector hembra al tubo de la bomba de vacío. Ver fig. #3




Fig.#3

El vacío al sistema inicia tan pronto como la bomba empieza a trabajar. El sistema del refrigerador debe mantenerse al vacío hasta que la lectura del medidor de baja presión indique (0 absoluto ó -1 atm, -760mmhg) en ningún caso es aconsejable mantener trabajando la bomba por más de 30 minutos. Ver fig. #3.

En caso de que ocurra una fuga y no se pueda lograr el vacío, es necesario poner una pequeña cantidad de Freón al sistema, si el vacío no es obtenido (el medidor de baja presión no alcanza la lectura de 0 absoluto o-1atm, -760mmhg) ponga a trabajar el refrigerador y trate de localizar la fuga con un localizador de fugas, si localiza




Fig. #1

Fig. # 2

una falla de soldadura, abra la válvula para que la presión interior del sistema se normalice a la misma presión del exterior antes de soldar.

Porque al fundir la soldadura podría ser succionada o expulsada y bloquear los tubos del ciclo, por eso es muy importante que el vacío en el sistema esté estabilizado.

Tan pronto como termine la operación de vacío cargue la cantidad correcta en gramos del refrigerante R-134a en el sistema, recuerde que cada sistema usa una cantidad exacta de R-134 a con una tolerancia de \pm 5 gramos. Ver fig. #4




Fig. #4

Para el cargado del gas, revise la escala graduada del cilindro, para conocer la cantidad de refrigerante que contiene y la cantidad que se cargará al sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos 750 gramos de Freón en el cilindro y debemos agregar 165 gramos al sistema, esta cantidad se alcanzará cuando el indicador del cilindro muestre 585 gramos, recuerde que el indicador de carga indica un nivel menor de lo real. Haga esto, después de seleccionar la escala que corresponda a la presión del gas que se indica en el medidor de presión colocado en la parte superior de la columna.

Antes de hacer esta operación (si la bomba de vacío y el cilindro de recarga están conectados) asegúrese que la válvula colocada entre la bomba de vacío y el cilindro de recarga del gas esté cerrada para mantener el Freón que se va a añadir al sistema.

Ver fig. #5





Fig. #5

Para hacer que el gas R -134a fluya al sistema, abra la válvula colocada en la base del cilindro y que está conectada al tubo de llenado, la cantidad de gas Freón no deberá ser cargada completamente en una sola sesión, porque puede bloquear al motor del compresor; por lo tanto, cargue 20-30 gramos y cierre la válvula inmediatamente, la presión sube y el motor del compresor inicia la succión y esto hace que la presión decrezca, abra la válvula nuevamente y repita los pasos anteriores hasta alcanzar la cantidad establecida de gas R-134a para el sistema. Cuando el sistema está en operación la presión de succión deberá estabilizarse entre 0.30 a 0.6 atmósferas de presión.

1. Especificaciones

| | MODELOS | 12CUFT | 14CUFT |
|-----------------|--------------------------|--|----------------------|
| ESPEC | FICACIONES | GM-R43*Y*Q | GM-R50*Y*Q |
| ALES | CAPACIDAD It(C/R/T) | 107.6/243.5/351.1 | 108.3/290.9/399.2 |
| GENERALES | DIMENSIONES mm(W*H*D) | 675*1655*715 | 675*1775*715 |
| | PESO kg | 77 | 79 |
| <u> </u> | TIPO DE JALADERA | VERTICAL | VERTICAL |
| CARACTERISTICAS | PUERTA REVERSIBLE | NO | NO |
| CTE | ACABADO DE PUERTA | PCM/VCM | VCM |
| \ RA | ACABADO DE GABINETE | PCM | PCM |
| ζ | REFRIGERANTE/CANTIDAD gr | R134a 130 | R134a 130 |
| O R | LAMPARA | NO | NO |
| LAD | PARRILLAS | VIDRIO(1) | VIDRIO(1) |
| GE | CANASTA PARA PUERTA | PLASTICO(2) | PLASTICO(2) |
| CONGELADOR | CHAROLA PARA HIELOS | TWIST | TWIST |
| | CHAROLA PARA CARNES | SI | SI |
| | PARRILLAS | VIDRIO(2) | VIDRIO(2) |
| OR O | MULTI AIR FLOW | SI | SI |
| ŏ | LAMPARA | SI(2) 20W/AZUL | SI(2) 20W/AZUL |
| ER/ | CHAROLA DE HUEVOS | SI(2) | SI(2) |
| <u>5</u> | GUIA DE BOTELLAS | SI(1) | SI(1) |
| REFRIGERADOR | DOOR COOLING | SI | SI |
| _ ~ | DEODORIZER | <u> </u> | SI |
| | CANASTA PARA PUERTA | 3COMPLETAS+1MEDIANA | 3COMPLETAS+ 1MEDIANA |
| | CHAROLA DE VEGETALES | SI(2) | SI(2) |

2. Identificación de Partes



Nota.- Algunos componentes mostrados en este diagrama, pudieran no estar incluidos en su refrigerador; ya que éstos varían según las características de cada modelo.

3. Diagrama de Circuito

Control Electrónico Externo.






Diagrama Gráfico del Circuito

Control Electrónico Externo.







4. Tipos de Refrigeradores




Variación de temperatura al momento de deshielo, dependiendo del sistema de enfriamiento.



5. Representación Gráfica del Ciclo del Gas Refrigerante



Representación gráfica de las diferentes etapas del gas refrigerante en el sistema.



 Los puntos de soldadura son críticos revíselos para evitar fugas de gas refrigerante.

6. Desensamble del Producto

6.1 Desensamble de puerta de congelador



1.- Aflojar el tornillo para retirar la cubierta de la bisagra.



2.- Desconectar las dos terminales.



1.- Para quitar el interruptor, jale hacia afuera con un desarmador de punta plana.



6.3 Interruptor de la puerta

6.4 Abanico y motor del abanico

2.- Desconecte el cable del interruptor.

3.-Afloje y quite los tornillos hexagonales que sujetan la bisagra.



4.-Retire la puerta.




1.-Retire la parrilla del congelador.

6.-Desconecte el conector, del cable.


2.-Separe el ensamble de la charola de hielos.


7.-Separe el soporte del abanico.

3.-Retire la cubierta del tornillo que sujeta la cubierta del abanico.



- 4.-Afloje el tornillo.
- 5.-Jale hacia a fuera el plástico protector del abanico y el soporte del abanico.







5.-Jale hacia afuera el empaque para desprenderlo.

6.2 Desensamble de puerta de refrigerador



1.-Afloje y quite los tornillos hexagonales que sujetan la bisagra.





3.-Jale hacia afuera el empaque para desprenderlo.

6.5 Lámpara del refrigerador

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 2

6.7 Caja de control



1.-Retire la cubierta de la con un desarmador u otra



lámpara del refrigerador herramienta.



1.- Retire la cubierta de la lámpara del refrigerador.





2.-Afloje y retire la lampara, para cambiarla, en caso de ser necesario, por una igual.

6.6 Control de deshielo



2.-Afloje los tornillos.





3.-Retire la caja de control completa.



- 1.-El ensamble del control de deshielo consiste en un termistor y un fusible maleable que con el calor se abre.
- 2.-La función del sensor es sensar la temperatura y finalizar automáticamente el deshielo, el termistor se encuentra colocado a un lado de la parte metálica del
- 3.-El fusible maleable es un dispositivo de seguridad para prevención de sobrecalentamiento de la resistencia de deshielo al momento de trabajo.
- 4.-A una tempertura de 72°C el fusible se abre y la resistencia deja de emitir calor.
- 5.-Para cambiar este componente siga los pasos descritos en "Abanico y motor del abanico".
- 6.-Separe el conector que se encuentra conectado al ensamble del control de deshielo y reemplacelo en caso de ser necesario.



4.-Desconecte el conector de la caja de control.



NOTA: Identificar su tipo de control box

6.8 Control externo



1.- Cuando el control de temperatura externo se encuentra dañado, hay que reemplazarlo.



2.-En este caso se tendrá que reemplazar toda la puerta del congelador.



1.-Afloje los tornillos de la cubierta.



6.10 Main PWB

2.-Retirar la cubierta.



3.- Aflojar el tornillo para retirar la cubierta de la bisagra.



4.- Desconectar las dos terminales.



3.-Afloje el tornillo que sujeta la tarjeta.



4.-Saque la tarjeta.



5.-Afloje y quite los tornillos hexagonales que sujetan la bisagra.



6.-Retire la puerta.



5.-Desconecte todas las terminales.



6.-Retire la tarjeta y reemplácela si es necesario.

6.9 Ensamble del control externo



1.- Coloque la puerta nueva y conecte las terminales que se encuentran en la parte superior.



2.- Coloque los tornillos hexagonales que sujetan la bisagra y poner la cubierta de la misma.

6.11 Ensamble del Main PWB



1.- Conectar las terminales a la tarjeta.

2.-Poner el tornillo a la tarjeta.



3.- Colocar la cubierta y atornillarla.

7. Ajustes

7-1 COMPRESOR

7-1-1 Función

El compresor succiona gas evaporado a baja presión y baja temperatura desde el evaporador del refrigerador y comprime este gas a alta temperatura y a alta presión y después lo pasa al condensador.

7-1-2 Composición

El compresor está formado por un sistema para comprimir el gas, el motor del compresor y por la cubierta que protege al aparato compresor. En el exterior del compresor, se encuentran el PTC (termistor) y el OLP (protector de sobrecarga). Trate y repare el compresor con cuidado, debido a que éste contiene componentes de precisión de procesamiento de 1/1000mm y está sellado sin polvo o humedad después de su fabricación.

7-1-3 Notas para el uso.

- Proteja su refrigerador de un sobre voltage o sobre corriente
- (2) No golpearlo Si es forzado o se golpea (caídas o trato sin cuidado), puede originarse ruido o tener una operación ineficiente.
- (3)Use componentes eléctricos apropiados para el compresor.
- (4)Nota para almacenamiento del compresor: Si el compresor se moja durante la lluvia y se oxida en la terminal hermética, puede presentar una operación deficiente y originarse un mal contacto.
- (5)Tenga cuidado de que el polvo, humedad y el flux para soldar no se introduzcan al compresor durante su reemplazo. El polvo, la humedad o el flux que se introducen a la tubería pueden causar ruidos o taparlo.

7-2 ARRANCADOR PTC

7-2-1 Composición del PTC

- (1) El PTC (Termistor) es un componente semiconductor de arranque que usa material cerámico que está compuesto de BaTiO3.
- (2)A mayor temperatura, mayor será el valor de resistencia. Estas características se usan para el arranque del motor.


7-2-2 Función del PTC

- (1) El PTC está unido al compresor hermético y se usa para el arranque del compresor del refrigerador.
- (2) El compresor de un refrigerador de uso doméstico, usa un motor de una fase de inducción, la operación normal de un motor de inducción sencilla en el momento del arranque, la corriente fluye por el devanado principal y el devanado auxiliar. Una vez que se termina el arranque, la corriente se corta

en el devanado auxiliar debido a que el PTC se encuentra conectado en serie y este aumenta su resistencia . Las características propias del PTC tienen las funciones anteriores. Entonces, el PTC es utilizado como un sistema de arranque del motor.

7-2-3 PTC- Diagrama Eléctrico Aplicado

• De acuerdo al método de arranque del motor



7-2-4 Reinicio del Motor y Enfriamiento del PTC

- (1) Para el reinicio después del corte de energía durante el funcionamiento normal del motor del compresor, conecte el cable de corriente después de 5 minutos para que la presión del ciclo del refrigeración se estabilice y se enfríe el PTC.
- (2) Durante el funcionamiento normal del motor del compresor, los elementos del PTC generan calor continuamente. De ahí que si el PTC no es enfriado en algún momento después del corte de energía, el motor no podría operar de nuevo.

7-2-5 Relación entre el PTC y el OLP .

- (1) Si se corta la corriente durante la operación del compresor y se reestablece antes que el PTC se haya enfriado, (apagado en un lapso de 2 minutos o reconectar el cable de alimentación de corriente debido a una mala conexión), el PTC no se llega a enfriar y el valor de resistencia se eleva. Como resultado, la corriente no puede fluir al devanado auxiliar y el motor no puede arrancar, el OLP opera debido al sobre flujo de corriente por el devanado principal.
- (3) Mientras el OLP repite la operación de encendido y apagado unas 3 a 5 veces, el PTC se enfría y el motor del compresor opera normalmente. Si el OLP no opera cuando el PTC está caliente el motor del compresor se sobre calentara provocando un corto circuito y hasta fuego. Entonces, utilice un OLP sin fallas.

7-2-6 Nota para usar el PTC de arranque

- Tenga cuidado de no permitir un sobre-voltaje o sobrecorriente.
- (2) No forzarlo o golpearlo

- (3)Manténgalo alejado de cualquier líquido. Si agua o aceite se filtra al PTC, los materiales de este pueden romperse debido al deterioro del material aislante.
- (4)No cambie el PTC a su propia conveniencia. No desensamble el PTC ni el molde. Si se daña el exterior del PTC, el valor de la resistencia se altera y puede ocasionar fallas en el encendido del motor del compresor.


Use un PTC en buenas condiciones.

7-3 PROTECCION DE SOBRE CARGA OLP 7-3-1 Definición de OLP

- (1)EL OLP está unido al compresor hermético y su función es proteger al motor del compresor, al cortar la corriente por medio de un bimetal en caso de un sobrecalentamiento.
- (2)Cuando un sobre voltaje fluye al motor del compresor, el bimetal actúa calentando y activando (abrir) el OLP.


7-3-2 Función del OLP

- (1)El OLP protege en el arranque al devanado del compresor.
- (2)No gire el tornillo de ajuste del OLP durante el funcionamiento normal del OLP. (Diagrama de composición y conexión del OLP)





8. Identificación y Solución de problemas

8-1 Compresor y componentes eléctricos




8.2 PTC Y OLP






8.3 OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS



8.4 CARTA DE DIAGNOSTICO DE SERVICIO

| | T | I |
|--|--|---|
| PROBLEMA | PUNTOS A REVISAR | SOLUCIÓN |
| El enfriamiento es Imposible. | ¿Está desconectado el cable de corriente? Ver si el interruptor de poder está en OFF. Ver si el fusible del interruptor esta abierto Medir el voltaje del enchufe. | Conectarlo al enchufe. Colocar el interruptor en ON. Reemplazar con un fusible normal. Si el voltaje es bajo, reportelo a su compañía de luz |
| El enfriamiento es pobre. | Ver si el aparato está colocado demasiado cerca de la pared. Ver si el aparato está colocado demasiado cerca de la estufa, horno de gas o recibe rayos de sol directos. ¿La Temperatura del cuarto es alta o la puerta del cuarto esta cerrada? Ver si no se introducen comidas calientes. ¿Se abrió la puerta continuamente o se dejo entreabierta? | Deje un espacio de alrededor de 10 cm. Coloque el aparato lejos de estas fuentes de calor. Baje la temperatura del cuarto. Introducir los alimentos después de enfriarse. No abrir la puerta muy seguido y cerrarla firmemente. |
| El congelamiento es deficiente. | La temperatura ambiente es muy baja (10°C). | Para un congelador más frío, girar la perilla de control de aire frío a "7"-"9" y presione el botón de control "R" al "MAX". |
| La comida en el refrigerador se congela. | ¿Hay comida colocada en la salida de aire frío? Checar si el display está programado en "Max". | Colocar la comida en la sección de mayor temperatura (parte frontal). Programar el control a "MID". |
| Se forma humedad o hielo en el compartimento del refrigerador | ¿Se guardaron alimentos acuosos? Se introdujo comida caliente. Se abrió la puerta continuamente o se dejó entreabierta. | Sellar los alimentos con envoltura de vinil. Introducir los alimentos después de enfriarse. No abrir la puerta muy seguido y cerrarla firmemente. |
| Se forma humedad en el gabinete. | Si la humedad y la temperatura ambiente son altos. Hay una separación entre el empaque de la puerta y el gabinete. | Sellar los alimentos con una tela seca. Este fenómeno se resuelve al bajar la temperatura y la humedad de forma natural. Reparar la separación, cambiando el Gasket. |
| Se generan ruidos anormales | ¿El aparato esta colocado en una superficie pareja y firme? ¿Hay objetos innecesarios en la parte posterior del aparato? Verificar si se encuentra la cubierta de la charola para deshielo. Verificar si se encuentra la cubierta frontal e inferior del cuarto mecánico. | Ajustar los tornillos niveladores y ubíquelo en un lugar firme. Remueva los objetos. Colóquela en la posición original. Coloque la cubierta en su posición original. |
| No es fácil cerrar la puerta. | Verificar si el empaque de la puerta no se ha ensuciado. ¿Está ubicado el aparato en una superficie pareja y firme? ¿Hay demasiada comida en al aparato. | Limpiar el empaque de la puerta. Ubíquelo en un lugar firme y ajuste los tornillos niveladores. Cuidar que la comida no obstruya la puerta. |
| El hielo y la comida tienen un olor desagradable | Verificar si el interior del aparato se ensucia. Se guardaron comidas olorosas sin envoltura. Huele a plástico. | Limpie el interior. Envuelva las comidas olorosas. Los productos nuevos huelen a plástico, pero desaparece después de 1-2 semanas. |

• En adición a los artículos descritos arriba, haga referencia a lo siguiente para solucionar los problemas:




8.5 CICLO DEL REFRIGERANTE

Diagrama de solución de problemas

| | CAUSA | ESTADO DEL APARATO | ESTADO DEL EVAPORADOR | TEMPERATURA DEL COMPRESOR | OBSERVACIONES |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| FUGAS | FUGA PARCIAL | | | Se descarga un poco de refrigerante. El enfriamiento normal es posible a cargar la cantidad regular de refrigerante. | |
| S | | | Igual a la temperatura ambiente. | No se descarga refrigerante El enfriamiento normal es posible al cargar la cantidad regular de refrigerante. | |
| TAPONADOS POR SUCIEDAD | TAPONADO PARCIAL | El Refrigerador y el Congelador no se enfrían suficiente. | Se escucha fluir el refrigerante y se forma escarcha en la entrada solamente. Un poco más alta que la temperatura ambiente. | | Descarga normal de El tubo capilar tiene fallas. |
| OS POR DAD | El Refrigerador y TAPONADO TOTAL El Refrigerador y el Congelador nunca se enfrian. Se escucha fluir el refrigerante y no se forma escarcha. | | lgual a la temperatura ambiente. | Descarga normal de refrigerante. | |
| TAPONADO POR HUMEDAD | | El trabajo de enfriamiento se interrumpe periódicamente. | No se escucha fluir el refrigerante y la escarcha se derrite. | Menor a la temperatura ambiente. | La operación de enfriamiento se restablece al calentarse la entrada del tubo capilar |
| COMPRESION DEFECTUOSA | COMPRESIÓN | El Refrigerador y el Congelador no se enfrían. | Se escucha un sonido de bajo flujo de refrigerante y se forma escarcha en la entrada solamente. | Un poco más alta que la temperatura ambiente. | La presión de la sección de alta presión del compresor es baja. |
| ASON. NOISE | NO HAY COMPRESIÓN | No hay trabajo de Compresión. | No se escucha fluir al refrigerante y no se forma escarcha. | lgual a la temperatura ambiente. | No hay presión en la sección de alta presión del compresor. |

Detección de Fugas.

Observar el punto de descarga de refrigerante en el compresor y en el evaporador.



8.6 Control General del Ciclo de Refrigeración.

| NO. | TEMAS | CONTENIDOS Y ESPECIFICACIONES | OBSERVACIONES |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 1 | VARILLA DE SOLDADURA | H ç 0Composición Química Ag: 30%, Cu: 27%, Zn: 23%, Cd: 20% Temperatura de soldadura: 710~840° CBcuP2 Composición química. Cu: alrededor de 93% P: 6.8~7.5% Resto: un 0.2% Temperatura de soldadura: 735~840°C | Se recomienda H34 conteniendo un 34% Ag en el centro de servicio. |
| 2 | FLUX | Composición y preparación: Bórax 30% Bórax 35% Fluoruro de Kalium: 35% Agua: 4% Mezclar los ingredientes y hervir hasta que se vuelvan líquido. | Preparar solo la cantidad diaria. Tiempo de vida: 1 día Cerrar la cubierta del contenedor para evitar que la suciedad se mezcle con el flux. Guardarlo en un contenedor de acero inoxidable. |
| 3 | ENSAMBLE DEL SECADOR | Ensamblar el secador (drier) en un período no mayor de 30 minutos después de su desempaque. Mantener el Secador (drier) desempacado a una temperatura de 80~100°C. | No tener el secador (Drier) en el exterior porque la humedad lo daña. |
| 4 | VACÍO | Cuando se calcule máquina cargadora, con un medidor de vacío la el indicador de vacío debe estar alrededor de 1 Torr. Si el indicador de vacío del ciclo es de -10 Torr para baja presión y 20 Torr para alta presión, indica que no hay fuga. El indicador de vacío de la bomba deberá estar en menos de 0.05 Torr después de 5 minutos. El indicador de vacío deberá tener el mismo valor que en (2) por más de 20 minutos. | Utilizar un medidor de vacío sin fallas. Llevar a cabo la operación de vacío hasta alcanzar un grado de vacío apropiado (-8 ~ -10 Torr). Si no se alcanza un grado de vacío apropiado, hay que checar fugas en la línea de ciclo y en la conexión del adaptador. |
| 5 | AIRE SECO Y GAS DE NITRÓGENO | La presión del aire seco deberá estar entre 12~16Kg/cm². La temperatura deberá estar entre 20~-70°C. Mantener la presión entre 12~6Kg/cm²cuando se sustituya el aire por gas de nitrógeno. | |
| 6 | NIPLE Y COPLE | Checar fugas utilizando agua con jabón. Reemplazar el cople en caso de fugas. | Checar si se fuga gas en la conexión del cople. |
| 7 | TUBERÍA | Colocar todas los tubos de union de cobre en una caja limpia y cerrarla bien para evitar que se introduzca polvo y humedad. | |


9. Descripción y función del circuito electrónico de control externo

9.1 Descripción de Funcionamiento

9.1.1 Función

•Cuando el refrigerador es conectado, el control de temperatura se auto ajustará a la posición media. Cada vez que el botón de control sea presionado, la temperatura será ajustada en el siguiente orden.

• Cuando la energía eléctrica es inicialmente aplicada o cuando exista una interrupción de energía y ésta sea restablecida, automáticamente el control electrónico se auto ajustará en la posición de **medio**.



9.1.2 Función de Super Cool (Super Frío)

Cuando se presione el botón de Super Cool, el refrigerador empezará a enfriar a su máxima potencia, teniendo una duración máxima de 2 horas.

Si este botón se presiona una segunda vez, esta función será finalizada.


9.1.3. Función de Energy Save (Ahorro de Energía)

Presionando este botón, el refrigerador se mantendrá a su mínima potencia, reduciendo el consumo de energía al estar funcionando menos tiempo el refrigerador.

Si este botón se presiona una segunda vez, esta función será finalizada.


9.1.4. Alarma de puerta abierta

- 1. Esta función tiene la característica de hacer sonar una alarma cada vez que se deje abierta la puerta del refrigerador por más de 1 minuto.
- 2. Después de 1 minuto de haber sido abierta la puerta, la alarma sonará 3 veces en intervalos de 30seg.
- 3. La alarma dejará de sonar al momento de cerrar la puerta.



9.1.5 Sonido de tiembre

Cuando algún boton del control es presionado, un sonido de "Ding" será producido.



(Vea el circuito en el punto 9.2.6)

9.1.6 Deshielo


La operación de deshielo se efectúa cada vez que el tiempo total de trabajo del compresor alcanza 7 horas. Después de conectar el refrigerador (o después de un corte de energía) el deshielo se efectuará después de 4 horas totales de trabajo del compresor.

Cuando la temperatura del sensor de deshielo alcanza los 13°C o mas, el deshielo concluye. Si después de 2 horas no se alcanza la temperatura de 13°C, el control eléctronico mostrará un código error en el display del control y dará por terminado el deshielo, iniciando el ciclo normal de enfriamiento, (referirá a modo de diagnóstico de error, punto 9.1.8).

Cuando el sensor de deshielo esta dañado (el sensor esta abierto o en corto circuito) la operación de deshielo no se efectuará, (despues de que se detectó la falla es necesario cambiar el sensor).

9.1.7 Secuencia de operación de componentes eléctronicos

La operación de los componentes eléctricos tales como el compresor, la resistencia de deshielo y los ventiladores, se inicia secuencialmente, esto para evitar los ruidos y daños de las partes, lo cual puede resultar cuando varios componentes son puestos en operación al mismo tiempo despues de la terminación de una prueba.



9.1.8. Modo de diagnóstico de errores

- . El modo de diagnóstico de errores permite al centro de servicio (SVC) saber cuando una falla está afectando el desempeño del refrigerador mientras está en operación.
- . Al presionar el botón para cambiar la temperatura y en el caso de presentarse una falla los indicadores permanecerán igual y el cambio de temperatura no se realizará
- Una vez que el problema es reparado y se pone a trabajar el refrigerador, el error desaparecerá
- · El código de error es mostrado en el indicador de temperatura (LED's donde se ajusta la temperatura del refrigerador).



| No. | Error | Error i | ndicado | Causa | Operación del refrigerador bajo condiciones de errores | |
|-----|--|---------|---------|--|--|-------------------------|
| | | NIVEL | DIGITO | | Compresor/ventilador | Resistencia de deshielo |
| 1 | Falla en el sensor del refrigerador (localizado en la caja de control del refrigerador) | | E | En corto ó cables abiertos del sensor de refrigerador | 15 minutos ON 15 minutos OFF | trabaja normal |
| 2 | Falla del sensor del deshielo | | Е | En corto ó cables abiertos del sensor de deshielo | trabaja normal | No deshiela |
| 3 | RT Sensor Sensor de Temperatura | 00100 | Е | En corto ó cables abiertos del sensor de temperatura | trabaja normal | trabaja normal |
| 4 | Falla de la operación del deshielo | | E | Los cables de la resistencia de deshielo están cortados o desconectados | trabaja normal | trabaja normal |

^{*:} Para entrar en el modo "LED CHECK" debe presionar durante 1 seg. el botón de "Energy Save" y el botón de "SUPER COOL" al mismo tiempo.

9.1.9. Modo de prueba

El modo de prueba permite checar el PCB y las funciones del producto con la finalidad de encontrar algún defecto en caso de marcar error.

Los "jungs wires" se encuentran en el PCB del refrigerador (Test Short). El modo de prueba será finalizado en 2 horas sin importar el tipo de prueba.

Cuando está el modo de prueba, el botón del control electrónico no estará funcionando, sin embargo se escucharán tonos (beep~).


Despúes de salir del modo de prueba, asegúrese de reajustar los controles, desconectando y conectando el aparato. Si un error (como una falla de sensor) es detectado en el modo de prueba, un código de error será mostrado en el control. Cuando un error sea detectado, el modo de prueba no se volverá a activar, aunque sea presionado nuevamente el botón de prueba.

| MODO | ACCION | CONTENIDO | OBSERVACIONES |
|----------|--|---|--|
| PRUEBA 1 | Haga corto circuito en Test Short 1 vez. | Operación continua del compresor Operación continua del abanico del congelador Heater de descongelación apagado (OFF) Todos los LED del display encendidos (ON) | |
| PRUEBA 2 | Haga corto circuito en Test Short 1 vez, mientras está en el Modo de Prueba 1. | Compresor apagado (OFF) Abanico del Congelador apagado (OFF) Heater de descongelación encendido (ON) LED 2 encendido (ON) | Reajustar si la temperatura del sensor de descongelamiento es de 10°C o más. |
| REAJUSTE | Haga corto circuito en Test Short 1 vez, mientras está en el Modo de Prueba 2. | Reajustar a las condiciones originales | El compresor comenzará a trabajar después de 7 minutos- |

9.2 Función de la tarjeta de circuito electrónico externo

9.2.1. Circuito de alimentación de potencia





El voltaje para cada una de las partes es como sigue:


El devanado secundario del transformador es el que provee de energía a los circuitos de display, y los circuitos que manejan a los relevadores (12Vdc) y el circuito del microcontrolador (MICOM) (5Vdc)

| PARTE | VA1 | CE2 | CE |
|---------|--------------------------------------|---------|--------|
| VOLTAJE | 115 V.c.a. 127V.c.a. 220V.c.a. | 12Vd.c. | 5Vd.c. |

VA1 es un dispositivo para proteger al circuito de picos o incrementos de voltaje, cuando un pico de voltaje se presenta, los elementos de este dispositivo internamente efectúan un corto circuito, esto hace que el fusible se abra con el fin de proteger los componentes del lado secundario del transformado


NOTA: El voltaje VA1 (varistor) varia en función de la alimentación en cada país.

9.2.2 Circuito oscilador



Este circuito es el que genera la base de tiempo para sincronizar el reloj para la transmisión de datos que recibe desde el exterior y los trasmite hacia el interior de los circuitos lógicos del microcontrolador **IC1**, asegúrese de usar las partes originales ya que si alguna de las partes fueran cambiadas, este circuito no trabajará correctamente.

9.2.3 Circuito de RESET




El circuito de RESET es para forzar que todas las condiciones de arranque sean las condiciones iniciales en el microcontrolador MICOM (IC1) y memoria RAM (dentro del MICOM).

El circuito de RESET entra en operación cuando la energía (voltaje) es suministrada por primera vez o cuando hay una falla momentánea de energía, en los 10 ms(milisegundos) iniciales después de que la energía fue suministrada, el voltaje en la terminal del circuito de RESET del MICOM es bajo.

Durante un período normal de trabajo el voltaje aplicado a la terminal del RESET es 5 VCD (si ocurre algún problema en el circuito de RESET el MICOM no funcionará).

9.2.4 Circuito de manejo de carga


Revisar la condición de manejo de carga.



| Tipo de carga | | Compresor, abanico del congelador | Resistencia de deshielo |
|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| Punto de medición | | (A) | B |
| Condición ON 1V o | | 1V o | menos |
| OFF | | 12V | |


NOTA: ON = ENCENDIDO OFF = APAGADO

9.2.5 Circuito de puerta abierta




| REFRIGERADOR | Medida entre pins 5 y 6 en CON4 | |
|----------------|---------------------------------|--|
| Puerta Cerrada | 5 volts | |
| Puerta Abierta | 0 volts | |

9.2.6. Circuito de sonido de timbre



9.2.7. Circuito sensor de temperatura




El circuito de la parte anterior detecta (sensa) la temperatura del compartimiento del refrigerador(R- sensor), la del área del evaporador (D-sensor) y la temperatura ambiente (RT-Sensor).

Si los sensores de temperatura estuvieran abiertos o en corto, el comportamiento sería como sigue:

| SENSOR | Punto de Prueba | NORMAL (30°C 50°C) | Corto Circuito | Abierto |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Sensor del Refrigerador | Punto (C) Voltaje | | 0Vdc | 5Vdc |
| Sensor de deshielo | Punto (B) Voltaje | 0.5 Vdc a 4.5 Vdc | | |
| Sensor del Ambiente | Punto (A) Voltaje | | | |

9.2.8. Circuito de compensación de temperatura (Sobre enfriamiento/ bajo enfriamiento)


1. Compensación de temperatura en el refrigerador



| TEMP' | REF' ROOM | |
|------------|-----------|------------|
| RESISTANCE | RCR1 | - REMARK |
| 180KJ | +2,5°C | |
| 56KJ | +2.0°C | |
| 33KJ | +1.5°C |] WARMER |
| 18KJ | +1.0°C | |
| 12KJ | +0,5°C | |
| 10KJ | 0°C | STANDARD |
| 8.2KJ | -0.5°C | |
| 5.6KJ | -1.0°C | COLDER |
| 3.3KJ | -1.5°C | |
| 2KJ | -5'0°C | |
| 470J | -2.5°C | |

La tabla muestra cómo cambiando el valor de la resistencia en la localización RCR1 se puede hacer una compensación de temperatura, por ejemplo, si la resistencia es cambiada de 10 Kohm a 18 Kohm la temperatura en el compartimiento del refrigerador se incrementará +1°C.

9.2.9. Circuito para el control (botón de control) y de indicador de temperatura (LED´s)




(SCHEMETIC DIAGRAM)

El circuito de la figura muestra la función del control de la temperatura (por el botón de control) en el refrigerador, Super Cool y Energy Save, como aparece en el dispaly de control(LED's).

9.2.10. Prueba de PIN

El circuito que se muestra enseguida es el que detecta las señales del Test PIN para checar el refrigerador.



9.3 Especificaciones de la resistencia del sensor

| Temperatura sensada | Resistencia del sensor | | | | |
|---------------------|------------------------|--|--|--|--|
| -20°C | 77Kohm | | | | |
| -15°C | 60Kohm | | | | |
| -10°C | 47.3Kohm | | | | |
| -5°C | 38.4Kohm | | | | |
| 0°C | 30Kohm | | | | |
| +5°C | 24.1Kohm | | | | |
| +10°C | 19.5Kohm 15.9Kohm | | | | |
| +15°C | | | | | |
| +20°C | 13Kohm | | | | |
| +25°C | 11Kohm | | | | |
| +30°C | 8.9Kohm | | | | |
| +40°C | 6.2Kohm | | | | |
| +50°C | 4.3Kohm | | | | |

^{1.-} La resistencia del sensor tiene una variación de ± 5%

9.4 Sensor RT

Función de la compensación de la temperatura ambiente.

| RT Rango de Percepción | R Sensor Temp. de Compensación |
|---------------------------|-----------------------------------|
| RT > 17°C | |
| 13 °C < RT < 18°C | - 2°C |
| 8 °C < RT < 13°C | -3°C |
| 3 °C < RT < 8°C | -4.5°C |
| RT < 3°C | -5.5°C |

^{2.-} La medición de la resistencia del sensor debe ser después de más de 3 minutos de que el sensor está expuesto a esa temperatura esto es necesario para que la lectura sea confiable.

9.5 Solución de problema


Sí después de hacer todas las pruebas continúa el problema, remplace el PCB (tablilla electrónica)

| Clasificación | Síntomas del Problema | Puntos a revisar | Método de Prueba | Resultados de Pruebas | Solución |
|--|--|--|--|--|---|
| El voltaje de alimentación es deficiente | Todos los LED's del display están apagados | 1 Congelador y refrigerador | Abrir la puerta del refrigerador y congelador | El voltaje de alimentación es deficiente | Revisar Fusible |
| | 2. Los LED's del | 2 La luz del foco es | Checar el filamento | Error al aplicar el voltaje | alimentación |
| | display muestran un error | 3 La conexión del | Verificar que el conector este bien colocado | La conexión del conector es mala | Reconecte el conector |
| | | control electrónico | | El fusible del transformador está abierto | Reemplace el transformador |
| | | | | El compresor está bloqueado | Reemplace el compresor |
| | | | | OLP y PTC están dañados | Reemplace el OLP y PTC |
| | | 1 El compresor no está trabajando normalmente | Revise la tablilla de control electrónico | EI REL <i>N</i> que activa al compresor está dañado | Reemplace el RY1 (Relay) en la tabilla de control electrónico |
| | 1 No enfría | | | El cable del arnés esta dañado. | Cambie el conector de la tablilla electrónica |
| | | 2 Si existe alguna fuga de refrigerante o no | Mida la cantidad de hielo que se forma en el evaporador y la temperatura de los tubos del condensador | Hay fuga de refrigerante | Repare la fuga y cargue nuevamente el gas refrigerante |
| Enfriamiento | | cho cacholibrovi | Revise la tablilla de | El motor del abanico está dañado | Reemplace el motor del abanico |
| | | rabajando ó no. | control electrónico | La conexión del conector es deficiente | Revise la conexión del motor y la del circuito electrónico |
| | 1 No enfría eficientemente el compartimiento del congelador | 2. El deshielo es normal. | Revise la cantidad de hielo pegado al evaporador. | El deshielo es deficiente | Verá problema de deshielo |
| | | 3. Operación del sensor es normal. | Checar la resistencia del sensor del refrigerador | La resistencia del sensor està alterada | Reemplace el sensor |

| Resultados de Solución Pruebas | Revise si la puerta está cerrada correctamente | El motor del abanico esta abanico Los conductos del aire frío El evaporador está congelado totalmente Reemplace el motor del abanico Limpie los conductos de aire frío Limpie los conductos de aire frío Nea el punto donde se explican las deficiencias del deshielo | Reemplace la resistencia de está dañada. deshielo deshielo | El fusible de protección Reemplace el fusible está abierto. | El sensor del deshielo está Reemplace el sensor dañado. | El conector en el control Asegúrese de que el conector electrónico está mal esté en la posición correcta colocado. | El relevador que controla la Reemplace el RY2 en la tablilla de fanado. | | Retire el hielo u otra impureza bloqueado está Revise la resistencia de deshielo | Reemplace el sensor de deshielo | | | | | ta no es | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|
| | xplica jelador | | La res está d | El fusi está a | El sen dañad | | El rele resiste dañad | | | | | - · · · | - di - | | - di - | - m - | - m - | - m - |
| Método de Prueba | Ver el punto donde se explica el enfriamiento del congelador | Revise el aire frío y su velocidad en el compartimiento del refrigerador | | | | Revise la tabiilla de control electrónico, el sensor y fusible | | | Revise el tubo de drenado | Asegúrese de que el sensor esté en su posición correcta | Asegúrese de que el sensor esté en su posición correcta. Asegúrese de que la puerta | Asegúrese de que el se esté en su posición corr Asegúrese de que la pu del congelador/refrigera | Asegúrese de que el se esté en su posición corr Asegúrese de que la pu | Asegúrese de que el se esté en su posición corr Asegúrese de que la pu del congelador/refrigera esté bien cerrada | Asegúrese de que el senso esté en su posición correcta Asegúrese de que la puerta del congelador/refrigerador esté bien cerrada | Asegúrese de que el se esté en su posición corr Asegúrese de que la pu del congelador/refrigera esté bien cerrada | Asegúrese de que el se esté en su posición corr Asegúrese de que la pu del congelador/refrigera esté bien cerrada | Asegúrese de que el se esté en su posición corr Asegúrese de que la pu del congelador/refrigera esté bien cerrada |
| Puntos a Revisar | 1 Checar la temperatura del congelador | 2 Revise el funcionamiento del abanico del congelador | | | | 1 Revisar que la resistencia de deshielo esté funcionando normalmente | | | 2 Revisar que el tubo de derenado no esté bloqueado | | 2 Revisar que se derrita | 2 Revisar que se derrita totalmente el hielo totalmente de richalo | 2 Revisar que se derrita totalmente el hielo durante el período | 2 Revisar que se derrita totalmente el hielo durante el período | 2 Revisar que se derrita totalmente el hielo durante el período | 2 Revisar que se derrita totalmente el hielo durante el período | 2 Revisar que se derrita totalmente el hielo durante el período | 2 Revisar que se derrita totalmente el hielo durante el período |
| Síntomas del Problema | La temperatura en el refrigerador es deficiente | | | | | | | No deshiela | | | | | | | | | | |
| Clasificación | Enfriamiento deficiente | | | | | | | El Deshielo es deficiente | | | | | | | | | | |

9.6 Ensamble del control electrónico y listado de partes

9.6.1 Localización de los componentes en el PCB del ensamble del control electrónico




9.6.2 BOM Listado de materiales del control electrónico externo.

| No F | P/N0 | DESCRIPTION | SPEC | MAKER | REMARK |
|----------|----------------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 6870JK8004A | PWB(PCB) | HJ-PJT EX MICOM MAIN | III SAN | T=1,6 |
| 2 | 6170JB2002R | TRANSFORMER, LOW VOLTAGE | | TSE | TRANS |
| 3 | 6170JB2002W | 1 | 115V 15V YES - | TSE | TRANS |
| 4 | 6170JB2002H | 1 | | TSE | TRANS |
| 5 | 6170JB2002M | 1 | 260 V 15 V YES - | TSE | TRANS |
| 6 | 6630AQ9106C | CONNECTOR (CIRC), WAFER | | YEON HO | CDN1 |
| 7 | 6630JB8007E | CONNECTOR (CIRC), WAFER | | AMP | CONE |
| 8 i | 6630JB8007G | CONNECTOR (CIRC), WAFER | 917786-1 AMP 8PIN 2.5MM STRAIGHT SN | AMP | CIN3 |
| 9 | 6630JB8007F | CONNECTOR (CIRC), WAFER | 917785-1 AMP 7PIN 2.5MM 2.TRAIGHT 9N | ΔMP | C0N4 |
| 10 | 0IZZJK2001F | IC,DRAWING | TMP87C409N 28 SDIP BK | AEIHZUT | |
| 11 | 01KE781200B | IC,LINEAR | | KEC | ICS |
| 12 | 01KE780500B | IC ,L INEAR | KIA78S05P(5V 100MA)TD-92 | KEC | IC3 |
| 13 | 01KE704200A | IC,KEC | KIA7042P KEC 3P BK RESET | KEC | IC4 |
| 14 | OIMI545630A | IC,STANDARD LOGIC | M54563P MITSUB(SHI 18P,SDIP BK DRIVE IC | MITSUBISH | IC5 |
| 15 | 01KE650030B | IC,KEC | KID65003AP 18P,SDIP" BK DRIVE | KEC | IC6 |
| 16 | 6920000001A | RELAY | ALE15B12 MATSUSHITA 250VAC 16A 12 | NAIS | RY1 |
| 17 | 9507 <u>1</u> 50037 | RELAY | | | RY2 |
| 19 | 6212W5MD02A | RESONATOR.CERAMIC | CSTS0400 MURATA 4MHZ +/-0.5% TP 15PF | MURATA | □SC1(J570-00012B) |
| 19 | 6102W5V007A | VARISTOR | | 1 - 01.1 | VA1 |
| 50 | 6102JB8001B | VARISTOR | | ILJIN | VA1 |
| 21 | 0DD400709AA | DIODE.RECTIFIERS | | <u>PYUNG CHANG</u> | |
| 55 | 0004004094A | DIODE.RECTIFIER | | PYUNG CHANG | |
| 53 | 0DD414800AA | DIODE | | | D7 |
| 24 | 0CE1086J610 | CAPACITOR, FIXED ELECTROL | | | CE1 |
| 25 | 0CE6876H618 | CAPACITOR, FIXED ELECTROL | | | CE5 |
| 26 | 0CE2276F638 | CAPACITOR, FIXED ELECTROL | | | CE4 |
| 27 | QCE4771H6]8 | CAPACITOR, FIXED ELECTROL | · | | CE3 |
| 28 | QCE476BH638 | CAPACITOR, FIXED ELECTROL | | | CE5 |
| 29 | 0CE1066K638 | CAPACITOR, FIXED ELECTROL | | | CE6~8 |
| 30 | 0CK102DK909 | CAPACITUR, FIXED CERAMIC(| | | CC6 |
| 31 | OCK2230K9D9 | CAPACITUR, FIXED CERAMIC(| 22NF D 50V Z A TA52 | | CC1,CC2,CC7-10 |
| 32 | 0CK104DK909 | CAPACITOR, FIXED CERAMIC(| 100000PF 50V Z A TA52 | | CC3-5 |
| 33 | dRD180DH609 | RESISTOR, FIXED CARBON FILM | | | RL1-RL5 |
| 34 | (RD2701G619 | RESISTOR, FIXED CARBON FILM | | | RI,R3 |
| 35 | (RD2702G6D9 | RESISTOR, FIXED CARBON FILM | | | R2,R4 |
| 36 37 | (RD4701G609 | RESISTOR, FIXED CARBON FILM | | | RB,R22 R9,RCR1 |
| 38 | ORD1002G609 ORD1004F609 | RESISTOR, FIXED CARBON FILM RESISTOR, FIXED CARBON FILM | | | R7 |
| 39 | (R)2200G619 | | | | R5 |
| 40 | 0RD1001G609 | RESISTOR, FIXED CARBON FILM RESISTOR, FIXED CARBON FILM | | | R6 |
| 41 | 0RD2001G609 | RESISTOR.FIXED CARBON FILM | | | RI5.R17~R21 |
| 42 | ORD1000G609 | | | | RI6 |
| 43 | IR112201G619 | | 2.2K DHM 1/4 V 5.00% TA52 | | RIO~R14 |
| 44 | 0RN2612G409 | RESISTOR.FIXED METAL FILM | 26.1K DHM 1/4 W 1.00% TA52 | | RD1.RR1 |
| 45 | ORN1002G409 | RESISTOR, FIXED METAL FILM | | | RT1 |
| 46 | 0TR319809CA | TRANSISTOR, BIPOLAR | | | Q2.Q4 |
| 47 | 0TR106009AC | TRANSISTOR, BIPOLAR | | | 01,03 |
| 48 | 69D8JB3002D | BUZZER | PQ272207PL-2DC-2000 SUNWAY PIEZO 2KHZ 80DB (CHINA) | | BUZZER |
| 49 | 6854B50001A | JUMP VIRE | 0.6MN 52MN TP TAPING SN | _ | JD6(8MN) |
| 50 | 6854B50001A | JUMP VIRE | 0.6MN 52MN TP TAPING SN | _ | JD1~05,J07~09(10MM) |
| 51 | 6854B50001A | JUMP VIRE | 0.6MN 52MN TP TAPING SN | _ | TEST1,2(10MM) |
| 52 | 4920JB3007A | HEAT SINK | 23.3×17×25 DR(VE IC STR R-S64,65, | _ | (IC2) |
| 53 | 1SBFD302418 | SCREW TAP TITE(S), BINDIN | + D3.0 LB.0 MSWR3/FZY | | (IC2) |
| 54 | 9VWF0120000 | SOLDER(ROSIN WIRE) RSO | | HEE SUNG | - |
| 55 | 49111004 | SOLDER, SOLDERING | | HEE SUNG | - |
| 56 | 59333105 | FLUX | | KDKI . | - |
| | | | - | | • |

NOTA EL TRANSFORMADOR Y EL VARISTOR VARIAN DEPENDIENDO DEL VOLTAJE DE ALIMENTACION


| VOLTAJE | 115 V | 127 V | 220 ∨ |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| TRANSFORMADOR | 02W | 02R | 002H |
| VARISTOR | 6102W5V007A | 6102W5V007A | 6102JB8001B |


9.6.3 Circuito de control (LED's) y listado de partes del control electrónico externo.




| Qty | No | P/NO | DESCRIPTION | SPEC | MAKER | REMARK |
|-----|----|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| 24 | 1 | - | SMD LED | 1.6 * 0.8 0.8T | LEDTECH | _ |
| 1 | 2 | 6870JK8007A | | FR-1 | <u> </u> | _ |
| 1 | 3 | - | REFLECTOR | NEO-PJT PCABS | _ | _ |
| 1 | 4 | 4140JL8001A | NAME PLATE, P(H) | NEO-PJT NAME PLATE (FILM) | _ | _ |
| 1 | 5 | 6630JB8004L | WAFER | #SMW250-12 | YEON HO | CON101 |
| 3 | 6 | 6600RRT001M | SWITCH, TACT | JTP1138A JEIL 12V DC 50MA 160GF | | SW101~103 |
| 3 | 7 | 0DD400409AC | DIODE, RECTIFIER | RECT1N4004 TP | DELTA, PYUNG CHANG | D101~103 |
| 3 | 8 | 0DD414809BB | DIODE,SWITCHING | 1N4148 TP ROHM DO35 75V 450MIL | DELTA, PYUNG CHANG | D104~106 |
| 3 | 9 | 5021JJ2003A | BUTTON, ASSEMBLY | NEO-PJT | _ | _ |
| 1 | 10 | S\$000008AA | SOLDER(ROSIN, WIRE) RSO | SR-34 PB FREE, LFM-48 | HEE SUNG | _ |
| 1 | 11 | SSWZU-L05AA | SOLDER, SOLDERING | | HEE SUNG | _ |
| 1 | 12 | 7245ZB0004A | FLUX | SV-PBF-06 KSK 12.5 WT% 0.815 ± 0.003 | KOKI | _ |

9.7 Diagrama Eléctrico del control Electrónico externo.






Componentes para gabinete



Componentes para Refrigerador/Congelador/Puertas



Los tornillos sin número de localización solo son representativos.

GM-R433YQ

| TOC NO | DADT NO | | VI-K4331Q | DADT NO | DESCRIPTION |
|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|
| | PART NO | DESCRIPTION | | PART NO | DESCRIPTION |
| 103A | | HANDLE,REAR | 282A | 3806JL2010A | DECOR,DUCT |
| 103B | | HANDLE,REAR | 282B | 4775JA3009A | , |
| 105A | 5250JA2009A | | 283B | 4775JA2023B | Hinge Assembly, Lower |
| 106A | | Leg Assembly, Adjust | 301A | 5421JJ2001K | Evaporator Assembly |
| 106B | | Leg Assembly, Adjust | 303B | 4827JJ3001A | Insulation Assembly |
| 110B | | GUIDE,TRAY ICE | 304A | 3551JJ2002A | Cover Assembly, Machinery (Rear) |
| 120A | | Case Assembly, Control Refrigerator | 307A | | Compressor, Set Assembly |
| 120B | | Case,Control Refrigerator | 308A | 6749C0008C | Thermistor Assembly |
| 120E | | DUCT,INSULATION | 309A | 6750C0005M | Overload Protect |
| 120G | | DUCT,INSULATION | 310A | 3550JA2042C | |
| 125A | 3390JJ1003A | | 312A | 5040JA3074A | |
| 125E | 4930JJ2030A | Holder,Bracket | 314A | 4620JA3009A | STOPPER,COMPRESSOR |
| 125H | 4980JJ1001B | Supporter,Tray Ice | 315A | 3103JJ2001E | Base Assembly, Compressor |
| 125L | 4930JJ3001A | Holder,Tray Ice | 315B | 4580JJ3007A | Roller |
| 129A | 4974JJ1001C | GUIDE, DUCT | 315C | 4J04238A | Pin,Common |
| 131A | 5074JJ1001A | BUCKET,ICE | 317A | 5851JJ2002F | Drier Assembly |
| 149A | 5027JJ1035A | Shelf Assembly, Freezer | 318A | 4930JA3034A | Holder,Drier |
| 149B | 3390JJ1002A | TRAY,MEAT | 319A | 3390JJ0001A | TRAY,DRIP |
| 149C | 5027JJ2001A | Shelf Assembly,Refrigerator | 319C | 4974JJ1002A | Guide,Fan |
| 149E | 5027JJ2002A | Shelf Assembly, Refrigerator | 323B | 5403JJ1009A | Condenser Assembly, Wire |
| 151A | 3390JJ1067A | Tray, Vegetable | 328A | 4J03020A | DAMPER,PIPE |
| 151F | 3806JL1044A | Decor,Cover | 329A | 5901JJ1001A | Fan Assembly |
| 154A | 3551JL2001C | Cover Assembly,TV | 330B | 3531JJ1001E | Grille Assembly,Fan |
| 156A | 3551JJ1010B | Cover Assembly,TV | 332A | 4999JJ1001D | Shroud Assembly, Freezer |
| 158C | 3550JJ1004C | Cover,Lamp | 401A | 6615JB2002T | Controller Assembly |
| 200A | 3581JJ8061A | Door Assembly,Freezer | 404A | 4680JB1033F | Motor,AC |
| 201A | | Door Foam Assembly, Freezer | 405A | 4810JA3007A | Bracket, Motor |
| 203A | | Gasket Assembly,Door | 405C | J75600008B | Damper,Motor Support |
| 205A | | BASKET,DOOR | 406B | 6600JB3007A | Switch, Push Button |
| 210A | 4620JJ2002A | STOPPER,HANDLE | 407A | 5300JB1080A | Heater,Plate |
| 210B | J32500033A | Guide, Stopper | 409B | 6912JB2002E | Lamp,Incandescent |
| 210C | | Stopper, Door | 410G | OCZZJB2003P | Capacitor, Electric Appliance Film, Radial |
| 212A | | HANDLE,BASE | 411A | 6411JK1001P | POWER CORD ASSEMBLY |
| 212C | | Handle, Decor | 418A | 5300JB1079A | Heater,Sheath |
| 212G | 3846JD1007B | | 420A | 4680JB1017E | Motor,AC |
| 230A | | Door Assembly,Refrigerator | 501A | 6871JK1005N | PCB Assembly,Main |
| 231A | | Door Foam Assembly, Refrigerator | 501F | 3550JJ2069A | Cover,PCB |
| 233A | | Gasket Assembly, Door | 604F | 3550JJ2002B | Cover, Deodorizer |
| 233B | | Gasket Assembly, Door | 604G | 5986JA3007B | Deodorizer |
| 234C | | Decor Assembly, Duct | 604H | 3551JA3033B | Cover Assembly, Deodorizer |
| 235A | 3390JJ2001F | • | 900D | 4940JJ2001B | KNOB,SHUTTER |
| 237A | | GUIDE, PITCHER | 900G | 4940JJ2008C | KNOB,SHUTTER |
| 241A | 5004JL2005A | | 901A | 5421JA2359D | Evaporator Assembly |
| 241B | | BASKET,DOOR | 903D | 6500JK1003A | SENSOR |
| 241C | | BASKET,DOOR | B01 | J35100004L | Screw, Customized |
| 241C | | HANDLE, BASE | B02 | J35100004E | Screw, Customized |
| 244A 244C | | Handle, Decor | S04 | 4J01425A | Screw, Customized Screw, Customized |
| 281A | 3550JJ2049A | | S10 | | SCREW ASSEMBLY |
| 281B | | Hinge Assembly, Upper | 310 | -0013/10001A | JONETT MODELVIDET |
| 2010 | -// JJ/\ZUUUA | 1 111 190 / 03011 101y,0pp61 | | | |

GM-R439YVQ

| TOC NO | PART NO | DESCRIPTION | I-K4391VG | PART NO | DESCRIPTION |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 103A | | | | | DECOR, DUCT |
| 103A 103B | | HANDLE, REAR | 282A 282B | 3806JL2010A | |
| | | HANDLE,REAR | | | Hinge Assembly, Center |
| 105A | 5250JA2009A | | 283B | 4775JA2023B | Hinge Assembly, Lower |
| 106A | | Leg Assembly, Adjust | 301A | 5421JJ2001K | Evaporator Assembly |
| 106B | | Leg Assembly, Adjust | 303B | 4827JJ3001A | Insulation Assembly |
| 110B | | GUIDE, TRAY ICE | 304A | 3551JJ2002A | Cover Assembly, Machinery (Rear) |
| 120A | | Case Assembly, Control Refrigerator | 307A | | Compressor, Set Assembly |
| 120B | | Case, Control Refrigerator | 308A | 6749C0008C | Thermistor Assembly |
| 120E | | DUCT,INSULATION | 309A | 6750C0005M | Overload Protect |
| 120G | | DUCT,INSULATION | 310A | 3550JA2042C | |
| 125A | 3390JJ1003A | | 312A | | Damper, Compressor |
| 125E | | Holder,Bracket | 314A | | STOPPER, COMPRESSOR |
| 125H | | Supporter,Tray Ice | 315A | 3103JJ2001E | Base Assembly, Compressor |
| 125L | | Holder,Tray Ice | 315B | 4580JJ3007A | Roller |
| 129A | 4974JJ1001C | | 315C | 4J04238A | Pin,Common |
| 131A | 5074JJ1001A | BUCKET,ICE | 317A | 5851JJ2002F | Drier Assembly |
| 149A | 5027JJ1035A | Shelf Assembly,Freezer | 318A | 4930JA3034A | Holder, Drier |
| 149B | 3390JJ1002A | | 319A | 3390JJ0001A | TRAY,DRIP |
| 149C | 5027JJ2001A | Shelf Assembly,Refrigerator | 319C | 4974JJ1002A | Guide,Fan |
| 149E | 5027JJ2002A | Shelf Assembly,Refrigerator | 323B | 5403JJ1009A | Condenser Assembly, Wire |
| 151A | 3390JJ1067A | Tray,Vegetable | 328A | 4J03020A | DAMPER,PIPE |
| 151F | 3806JL1044A | | 329A | 5901JJ1001A | Fan Assembly |
| 154A | 3551JL2001C | Cover Assembly,TV | 330B | 3531JJ1001E | Grille Assembly,Fan |
| 156A | 3551JJ1010B | Cover Assembly,TV | 332A | 4999JJ1001D | Shroud Assembly, Freezer |
| 158C | 3550JJ1004C | Cover,Lamp | 401A | 6615JB2002T | Controller Assembly |
| 200A | 3581JJ8061C | Door Assembly, Freezer | 404A | 4680JB1033F | Motor,AC |
| 201A | 5433JJ2006C | Door Foam Assembly,Freezer | 405A | 4810JA3007A | Bracket, Motor |
| 203A | 4987JJ1004J | Gasket Assembly, Door | 405C | J75600008B | Damper, Motor Support |
| 205A | 5004JL2001C | BASKET,DOOR | 406B | 6600JB3007A | Switch,Push Button |
| 210A | 4620JJ2002A | STOPPER, HANDLE | 407A | 5300JB1080A | Heater,Plate |
| 210B | J32500033A | Guide,Stopper | 409B | 6912JB2002E | Lamp,Incandescent |
| 210C | 4620JJ2001A | Stopper,Door | 410G | OCZZJB2003P | Capacitor, Electric Appliance Film, Radial |
| 212A | | HANDLE,BASE | 411A | 6411JK1001P | POWER CORD ASSEMBLY |
| 212C | 3650JJ1042C | Handle,Decor | 418A | 5300JB1079A | Heater,Sheath |
| 212G | 3846JD1007E | Name Plate | 420A | 4680JB1017E | Motor,AC |
| 230A | 3581JJ8062C | Door Assembly,Refrigerator | 501A | 6871JK1005N | PCB Assembly, Main |
| 231A | | Door Foam Assembly, Refrigerator | 501F | 3550JJ2069A | Cover,PCB |
| 233A | 4987JJ1004L | Gasket Assembly, Door | 604F | 3550JJ2002B | Cover, Deodorizer |
| 233B | | Gasket Assembly, Door | 604G | 5986JA3007B | Deodorizer |
| 234C | | Decor Assembly, Duct | 604H | | Cover Assembly, Deodorizer |
| 235A | 3390JJ2001F | | 900D | 4940JJ2001B | KNOB,SHUTTER |
| 237A | | GUIDE, PITCHER | 900G | 4940JJ2008C | KNOB,SHUTTER |
| 241A | | BASKET,DOOR | 901A | | Evaporator Assembly |
| 241B | | BASKET,DOOR | 903D | 6500JK1003A | SENSOR |
| 241C | | BASKET,DOOR | B01 | J35100004L | Screw, Customized |
| 241C 244A | | HANDLE,BASE | B02 | J35100004E | Screw, Customized |
| 244C | | Handle, Decor | S04 | 4J01425A | Screw, Customized |
| 281A | 3550JJ2049D | | S10 | | SCREW ASSEMBLY |
| 281B | | Hinge Assembly, Upper | 310 | -0013/10001A | OCITETY / GOLIVIDE I |
| 2010 | 4//JJAZ000A | imige Assembly, opper | | | |

GM-R509YVQ

| | | | M-R509YVC | _ | |
|------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|
| | PART NO | DESCRIPTION | | PART NO | DESCRIPTION |
| 103A | 3650JJ2003H | HANDLE,REAR | 282A | 3806JL2010A | DECOR,DUCT |
| 103B | 3650JJ2003D | HANDLE,REAR | 282B | 4775JA3009A | Hinge Assembly, Center |
| 105A | 5250JA2009A | Tube,Drain | 283B | 4775JA2023B | Hinge Assembly,Lower |
| 106A | 4778JA2001A | Leg Assembly, Adjust | 301A | 5421JJ2001K | Evaporator Assembly |
| 106B | 4779JJ2002A | Leg Assembly, Adjust | 303B | 4827JJ3001A | Insulation Assembly |
| 110B | 4974JJ1003A | GUIDE,TRAY ICE | 304A | 3551JJ2002A | Cover Assembly, Machinery (Rear) |
| 120A | 4995JJ1001L | Case Assembly, Control Refrigerator | 307A | 2521CRA5711 | Compressor,Set Assembly |
| 120B | 4994JJ1001B | Case, Control Refrigerator | 308A | 6749C0008C | Thermistor Assembly |
| 120E | 5208JJ1004A | DUCT,INSULATION | 309A | 6750C0005M | Overload Protect |
| 120G | 5208JJ1005A | DUCT,INSULATION | 310A | 3550JA2042C | Cover,PTC |
| 125A | 3390JJ1003A | TRAY,ICE | 312A | 5040JA3074A | Damper, Compressor |
| 125E | 4930JJ2030A | Holder,Bracket | 314A | 4620JA3009A | STOPPER, COMPRESSOR |
| 125H | 4980JJ1001B | Supporter,Tray Ice | 315A | 3103JJ2001E | Base Assembly, Compressor |
| 125L | | Holder,Tray Ice | 315B | 4580JJ3007A | Roller |
| 129A | 4974JJ1001C | | 315C | 4J04238A | Pin,Common |
| 131A | 5074JJ1001A | | 317A | 5851JJ2002F | Drier Assembly |
| 149A | | Shelf Assembly, Freezer | 318A | 4930JA3034A | Holder, Drier |
| 149B | 3390JJ1002A | | 319A | 3390JJ0001A | TRAY, DRIP |
| 149C | | Shelf Assembly, Refrigerator | 319C | 4974JJ1002A | Guide,Fan |
| 149E | | Shelf Assembly,Refrigerator | 323B | 5403JJ1009A | Condenser Assembly, Wire |
| 151A | | Tray, Vegetable | 328A | 4J03020A | DAMPER,PIPE |
| 151F | | Decor,Cover | 329A | 5901JJ1001A | Fan Assembly |
| 154A | | Cover Assembly,TV | 330B | 3531JJ1001E | Grille Assembly,Fan |
| 156A | | Cover Assembly,TV | 332A | 4999JJ1001D | Shroud Assembly, Freezer |
| 158C | 3550JJ1002C | • | 401A | 6615JB2002T | Controller Assembly |
| 200A | | Door Assembly, Freezer | 404A | 4680JB1033F | Motor,AC |
| 201A | | Door Foam Assembly, Freezer | 405A | 4810JA3007A | Bracket, Motor |
| 203A | | Gasket Assembly, Door | 405C | J75600008B | Damper, Motor Support |
| 205A | | BASKET,DOOR | 406B | 6600JB3007A | Switch, Push Button |
| 210A | | STOPPER, HANDLE | 407A | 5300JB1080A | Heater, Plate |
| 210B | J32500033A | Guide,Stopper | 409B | 6912JB2002E | Lamp,Incandescent |
| 210C | | Stopper, Door | 410G | OCZZJB2003P | Capacitor, Electric Appliance Film, Radial |
| 212A | | HANDLE,BASE | 411A | 6411JK1001P | POWER CORD ASSEMBLY |
| 212C | | Handle, Decor | 418A | 5300JB1079A | Heater,Sheath |
| 212G | 3846JD1007E | | 420A | 4680JB1017E | Motor,AC |
| 230A | | Door Assembly,Refrigerator | 501A | 6871JK1005N | PCB Assembly,Main |
| 231A | | Door Foam Assembly, Refrigerator | 501F | 3550JJ2069A | Cover,PCB |
| 233A | | Gasket Assembly, Door | 604F | 3550JJ2002B | Cover,Deodorizer |
| 233B | | Gasket Assembly, Door | 604G | 5986JA3007B | Deodorizer |
| 234C | | Decor Assembly, Duct | 604H | 3551JA3033B | Cover Assembly, Deodorizer |
| 235A | 3390JJ2001F | | 900D | 4940JJ2001B | KNOB,SHUTTER |
| 237A | | GUIDE, PITCHER | 900G | 4940JJ2008C | KNOB,SHUTTER |
| 241A | | BASKET, DOOR | 901A | 5421JA2359D | Evaporator Assembly |
| 241B | | BASKET,DOOR | 903D | 6500JK1003A | SENSOR |
| 241C | | BASKET,DOOR | B01 | J35100004L | Screw, Customized |
| 244A | | HANDLE,BASE | B02 | J35100004E | Screw, Customized |
| 244C | | Handle, Decor | S04 | 4J01425A | Screw, Customized |
| 281A | 3550JJ2049D | | S10 | | SCREW ASSEMBLY |
| 281B | | Hinge Assembly, Upper | 310 | 10010/100017 | OCKETT / GOLFRIDET |
| 2010 | .,, 03, 120007 | 90 / 030111013/0ppo1 | | | |

GM-R503YQ

| IOC NO | DART NO | | M-R503YG | | DESCRIPTION |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | PART NO | DESCRIPTION | | PART NO | DESCRIPTION |
| 103A | | HANDLE,REAR | 282A | 3806JL2010A | DECOR,DUCT |
| 103B | | HANDLE,REAR | 282B | 4775JA3009A | Hinge Assembly, Center |
| 105A | 5250JA2009A | | 283B | 4775JA2023B | Hinge Assembly, Lower |
| 106A | | Leg Assembly, Adjust | 301A | 5421JJ2001K | Evaporator Assembly |
| 106B | | Leg Assembly, Adjust | 303B | 4827JJ3001A | Insulation Assembly |
| 110B | | GUIDE,TRAY ICE | 304A | 3551JJ2002A | Cover Assembly, Machinery (Rear) |
| 120A | | Case Assembly, Control Refrigerator | 307A | 2521CRA5711 | , |
| 120B | | Case, Control Refrigerator | 308A | 6749C0008C | Thermistor Assembly |
| 120E | | DUCT,INSULATION | 309A | 6750C0005M | Overload Protect |
| 120G | | DUCT,INSULATION | 310A | 3550JA2042C | |
| 125A | 3390JJ1003A | | 312A | 5040JA3074A | |
| 125E | 4930JJ2030A | Holder,Bracket | 314A | 4620JA3009A | STOPPER,COMPRESSOR |
| 125H | 4980JJ1001B | Supporter,Tray Ice | 315A | 3103JJ2001E | Base Assembly, Compressor |
| 125L | 4930JJ3001A | Holder,Tray Ice | 315B | 4580JJ3007A | Roller |
| 129A | 4974JJ1001C | GUIDE, DUCT | 315C | 4J04238A | Pin,Common |
| 131A | 5074JJ1001A | BUCKET,ICE | 317A | 5851JJ2002F | Drier Assembly |
| 149A | 5027JJ1035A | Shelf Assembly, Freezer | 318A | 4930JA3034A | Holder, Drier |
| 149B | 3390JJ1002A | TRAY,MEAT | 319A | 3390JJ0001A | TRAY, DRIP |
| 149C | 5027JJ2001A | Shelf Assembly,Refrigerator | 319C | 4974JJ1002A | Guide,Fan |
| 149E | 5027JJ2002A | Shelf Assembly, Refrigerator | 323B | 5403JJ1009A | Condenser Assembly, Wire |
| 151A | | Tray,Vegetable | 328A | 4J03020A | DAMPER,PIPE |
| 151F | | Decor,Cover | 329A | 5901JJ1001A | Fan Assembly |
| 154A | | Cover Assembly,TV | 330B | 3531JJ1001E | Grille Assembly,Fan |
| 156A | | Cover Assembly,TV | 332A | 4999JJ1001D | Shroud Assembly, Freezer |
| 158C | 3550JJ1002C | | 401A | 6615JB2002T | Controller Assembly |
| 200A | | Door Assembly,Freezer | 404A | 4680JB1033F | Motor,AC |
| 201A | | Door Foam Assembly, Freezer | 405A | 4810JA3007A | Bracket, Motor |
| 203A | | Gasket Assembly, Door | 405C | J75600008B | Damper, Motor Support |
| 205A | | BASKET,DOOR | 406B | 6600JB3007A | Switch, Push Button |
| 210A | | STOPPER,HANDLE | 407A | 5300JB1080A | Heater,Plate |
| 210B | J32500033A | Guide, Stopper | 409B | 6912JB2002E | Lamp,Incandescent |
| 210C | | Stopper, Door | 410G | OCZZJB2003P | Capacitor, Electric Appliance Film, Radial |
| 212A | | HANDLE,BASE | 411A | 6411JK1001P | POWER CORD ASSEMBLY |
| 212C | | Handle, Decor | 418A | 5300JB1079A | Heater, Sheath |
| 212G | 3846JD1007B | | 420A | 4680JB1017E | Motor,AC |
| 230A | | Door Assembly,Refrigerator | 501A | 6871JK1005N | PCB Assembly,Main |
| 231A | | Door Foam Assembly,Refrigerator | 501F | 3550JJ2069A | Cover,PCB |
| 233A | | Gasket Assembly, Door | 604F | 3550JJ2002B | Cover, Deodorizer |
| 233B | | Gasket Assembly, Door | 604G | 5986JA3007B | Deodorizer |
| 234C | | Decor Assembly, Duct | 604H | 3551JA3033B | Cover Assembly, Deodorizer |
| 235A | 3390JJ2001F | | 900D | 4940JJ2001B | KNOB,SHUTTER |
| 237A | | GUIDE, PITCHER | 900D 900G | | |
| 237A 241A | | BASKET,DOOR | 900G 901A | 4940JJ2008C 5421JA2359D | KNOB,SHUTTER Evaporator Assembly |
| | | | | | |
| 241B | | BASKET,DOOR | 903D | 6500JK1003A | SENSOR Service Customized |
| 241C | | BASKET, DOOR | B01 | J35100004L | Screw, Customized |
| 244A | | HANDLE,BASE | B02 | J35100004R | Screw, Customized |
| 244C | | Handle, Decor | S04 | 4J01425A | Screw, Customized |
| 281A | | Cover, Hinge | \$10 | 4001JA3001A | SCREW ASSEMBLY |
| 281B | 4//5JA2008A | Hinge Assembly,Upper | | | |



JUNIO 2007

P/No.3828JL8084H Revision 2